

求積ツール for ARCHICAD 有償版・無償版機能比較 一覧表

	項目	求積ツール (有償版)	求積ツールLight (無償版)
メインパレット	フロア内容のコピーペースト	○	×
	環境設定の計算パターンの追加	○	×
	現在の計算パターンをプルダウンメニューに追加	○	×
	計算パターンの削除	○	×
	計算パターンの選択	○	×
	端数処理パターンの選択	○	×
環境設定 (端数処理)	求積図形	小数点第0位～6位	小数点第6位で固定
	求積図形List	小数点第0位～6位	小数点第2位まで
	角度精度	小数点第0位～6位	小数点第2位まで
	円周率	小数点第2位～9位	小数点第2位で固定
	端数処理パターン作成	○	×
環境設定 (モード設定)	図形番号編集のモード選択	番号ロックモード、自動リナンバリングモード	番号ロックモードのみ
	図形数値にカンマを表示	○	×
	面積表数値にカンマを表示	○	×
環境設定 (計算パターン)	計算パターン作成・複写・削除	○	×
	計算パターン保存・読込	○	×
	計算パターン編集	○	×
環境設定 (面積表、建物面積表)	表間列倍率	○	×
	表間行倍率	○	×
自動分割区画	自動分割区画自動生成の種類	全て三角形、矩形横型、矩形縦型、図形内分解、穴に求積区画を作成	全て三角形、矩形横型のみ
求積図形作成	リナンバリング	○	×
	改行	自動改行、手動改行	手動改行のみ
面積表作成・編集	要素・フォルダを元に戻す	○	×
	計算パターンの表示項目を編集	○	×
	自動分割区画リスト	○	×
	名前 (階)	○	×
	求積表の種類	計算式集計または一覧表集計	計算式集計のみ
	集計面積	求積区画、自動作成区画、求積区画+自動作成区画、任意入力	求積区画のみ
	改行	自動改行、手動改行、任意入力	手動改行のみ
	色	○	×