# ADS 環境設定

## Windows 版リファレンスマニュアル

○対象製品

- •ADS-Family
- •ADS-BT for Revit
- ・ADS-BT for ARCHICAD(win版)
- ・ADS-BT for Vectorworks(win版)

## 1 システムについて

## 1-1 はじめに

○ADS 環境設定(以下、本システムという)は ADS シリーズ製品の「高度地区」及び「緯度経度」を設定・管理するプログラムです。

○対象製品は以下の通りです。



## 1-1-1 主な機能

○本システムでは、「高度地区」及び「緯度経度」を設定・管理することができます。
 ○本システムは、対象製品で共通のプログラムです。



## 緯度経度

・緯度経度の追加、編集、削除が可能です

## 対象製品での共通利用

・対象製品で共通の「高度地区」及び「緯度経度」の設定を利用できます

## 1-1-2 本リファレンスマニュアルについて

○本リファレンスマニュアルは、対象製品で共通です。 ○本リファレンスマニュアルは、「ヘルプ」メニューより PDF で開くことができます。

## 1-2 システムの起動と終了

1-2-1 本システムを起動する

1-2-1-1 ADS-Family

○「与条件設定/高度地区」または「与条件設定/緯度経度」より、「環境設定を起動」を選択します。

#### 1-2-1-2 ADS-BT for Revit

○「ADS-BTメニュー/領域条件/高度地区」または「ADS-BTメニュー/計算条件/緯度・経度」より、「ADS環境 設定を登録編集」を選択します。

1-2-1-3 ADS-BT for ARCHICAD

○「与条件設定/領域条件/高度地区」または「与条件設定/その他計算条件/緯度・経度」より、「環境設定を起動」を選択します。

#### 1-2-1-4 ADS-BT for Vectorworks

○「ADS-BTメニュー/与条件設定/領域条件/高度地区」または「ADS-BTメニュー/与条件設定/その他計算条件/緯度・経度」より、「環境設定を起動」を選択します。

#### 1-2-1-5 単独で起動する場合

○Windows のスタートメニューまたはショートカットアイコンから起動します。

🚺 ADS環境設定	a 												_		×
ファイル(F) 表示(	(V) ヘルプ(H)														
高度地区 緯」	度経度 🥊														
	17 mm 1 1 mm	12 -	1												
読み込み	1 米仔 1日デーナー 順売み	からみ													
地域の追加す	地域の削除 地域名の変更	7	項目の追加」項目の複	写 項目の編	集項目	の削除」	地域の移動								
地域	表示	•	名前	地域	方向	基準辺	タイプ	A1	A2	B1	B2	B3	C1	C2	
全て			東京都 第1種	東京都	南北軸	道路境2	一つ折れ	0.600		5.000					
北海道	v		東京都 第2種	東京都	南北軸	道路境2	一つ折れ	1.250		5.000					
青森県	V		東京都 第3種	東京都	南北軸	道路境2	ニつ折れ	1.250	0.600	10.000	20.000		8.000		
秋田県    学毛信	V		(供供用) 毎日(理) 構造市 第2種	神宗川県	南北軸	這般由心	二つ折れ	0.600	0.000	5.000	12 000		11 667		
宮城眞	v		横近市 第3種	神奈川県	南北軸	道路中心	一つ折れ	0.600	0.000	7.000	15.000		13,333		
山形県	v		横浜市 第4種	神奈川県	南北軸	道路中心	三つ折れ	0.600	0.000	7.500	20.000		20.833		
福島県	v		横浜市 第5種	神奈川県	南北軸	道路中心	二つ折れ	0.600	0.000	10.000	20.000		16.667		
茨城県	V		横浜市 第6種	神奈川県	南北軸	道路中心	絶対高さ			20.000					
「栃木県	V		使決市 弗 / 種 言教主 第 1 孫	神奈川県	南北軸	道路中心	紀对向さ	0.000	0.000	31.000	10.000		0.010		
「「「「「「「」」」	V		小卸巾 弗!悝 古都市 第2番	一 小 御 府 古 都 府	南北軸	) 但昭祝と   道欧倍ク	二つ折れ	0.600	0.000	7 500	20.000		20.790		
東京都	v		京都市 第3種	京都府	南北軸	道路境2	二つ折れ	0.600	0.000	10.000	20.000		16.620		
千葉県	Ŷ		京都市 第4種	京都府	南北軸	道路境2	三つ折れ	1.250	0.000	10.000	20.000		8.000		
神奈川県	v		京都市 第5種	京都府	南北軸	道路境2	絶対高さ			31.000					
長野県	V		京都市 第6種	京都府	南北軸	道路境2	ニつ折れ	2.500	0.000	31.000	45.000		5.600		
山梨県	v		仙台市 第1種	宮城県	南北軸	道路境2	一つ折れ	0.600		5.000					
前到県	V		仙台市 弗2種 仏女主 第9話	宮城県	南北軸	2013年2	ニン折れ	1.250	0.600	5.000	10.000		4.000		
2011年 1月11日	V		111百円 弗3種 仙公市 第7番		南北軸	追給現と	二つ折れ	1.250	0.600	10.000	20.000		0.000		
- 一一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	v v		山崎市 第1種	油奈川風	南北軸	道路増ク	二つ折れ	0.600	0.000	5 000	10 000		8.333		
新潟車	v		川崎市 第2種	神奈川県	南北軸	道路境2	二つ折れ	1,250	0.000	7.500	15.000		6.000		
富山県	v		川崎市 第3種	神奈川県	南北軸	道路境2	三つ折れ	1.250	0.000	10.000	20.000		8.000		
石川県	v		豊中市 第1種	大阪府	南北軸	道路境2	一つ折れ	0.600		5.000					
福井県	V		豊中市 第2種	大阪府	南北軸	道路境2	一つ折れ	0.600		10.000					
滋賀県	v		名古屋市 10m高度	愛知県	南北軸	道路境2	ニつ折れ	0.666	0.000	5.000	10.000		7.508		
京都府	V		名古座巾 1506高度	変知県	南北軸	211日第2	二つ折れ	0.666	0.000	7.500	15.000		11.261		
「「「「「「「」」」			石白崖印 2000同度 夕士最市 31m高度	変和県	岡北軸	「戸路場と」 道牧语ク	ニンがれ	1 250	0.000	10.000	20.000	31.000	10.769	18 517	
茶良山	v	<b>•</b>	名古屋市 45m高度	愛知県	南北軸	道路境ク	三つ折わ	1.250	0.666	10.000	20.000	45,000	8,000	37.538	-
4	•			BEAMIT	itti ti Gifli	A200-764			0.000		201000	10.000	0.000	511000	•
	L														
レテイ														NUM	1

## 1-2-2 本システムを終了する

○「ファイル」メニューより、「アプリケーションの終了」を選択します。

## 2 本システムの操作

## 2-1 基本画面

○本システムの基本画面です。

プ(H)							
ę							
旧たび読み込み	マスターテーフドは読込						
* 地域名の変更	項目の追加 項目の複算	写 項目の編	集 項目(	の削除 地	地域の移動		
表示	名前	地域	方向	基準辺	タイプ	A1	A
V V							
V							
V V	(5)						
v							
V							
V							
V V							
V							_
V							
V							
V V							
	•						

※選択した項目によって表示が異なります。

番号	項目	概要
1	プルダウンメニュー	メニューを選択すると項目が表示します
2	ツールバー	各種コマンドを表示します
3	コマンドメニュー	各種コマンドを表示します
4	地域リスト	地域を表示します
5	登録内容リスト	選択した地域の「高度地区」または「緯度経度」の登録内容を表示します
6	ステータスバー	メッセージを表示します

2-2 プルダウンメニュー

## ① ② ③ ファイル(F) 表示(V) ヘルプ(H)

番号	項目	概要
1	ファイル	ファイルに関するメニューを表示します
2	表示	表示に関するメニューを表示します
3	ヘルプ	ヘルプメニューを表示します

2-2-1 ファイル

ファイル(F) 表示(V) ヘルプ(H)

アプリケーションの終了(X)

----

番号	項目	概要
1	アプリケーションの終了	本システムを終了します

2-2-2 表示



番号	項目	概要
1	ツールバー	ツールバーの表示/非表示を設定します
2	ステータスバー	ステータスバーの表示/非表示を設定します

### 2-2-3 ヘルプ

ヘルプ(H)

	(]	リファレンスマニュアル	
F	2	バージョン情報(A)	R
2n	-		

番号	項目	概要
1	リファレンスマニュアル	本リファレンスマニュアルの PDF を開きます
2	バージョン情報	バージョン情報を表示します

## 2-3 ツールバー



番号	項目	概要
1	高度地区	登録内容リストに高度地区を表示します
2	緯度経度	登録内容リストに緯度経度を表示します
3	バージョン情報	バージョン情報を表示します

## 2-4 コマンドメニュー

(1)	)	2		3	4						
読みす	込み	保存	旧疗	ブル読み込み	77%-7-7*1	読込					
地域の	追加	地域の削除	地域名	らの変更	項目の追加	項目の複写	項目の編集	項目の削除	地域の移動		
(5	)	6		7	8	9	10	(1)	12		
番号		項目									
1	読込	み		設定内容を	を破棄し、プロ	グラム起動時	「の設定を読み	み込みます			
2	保存			設定内容を	設定内容を保存します						
3	》 旧テーブル読込み			旧テーブルによる「高度地区」または「緯度経度」を読み込みます							
4	マス	ターテーブル	読込	更新プログラムに差分がある場合に、差分データを読み込みます							
Ē	+lh +국	の治知		地域を追加します							
(3)	地坝	の迫加		※地域リストで「全て」を選択している場合、選択できません							
6	地域	の削除		選択した地域を削除します							
$\overline{\mathcal{O}}$	地域	名の変更		選択した地域名を変更します							
8	項目	の追加		項目を追加します							
9	項目の複写			選択した項目を複写します							
10	項目	の編集		選択した項目を編集します							
(11)	項目の削除 選択した項目を削除します										
12	地域の移動			選択した項	夏目の地域を利	多動します					

## 2-4-1 差分データを読込む

- 1) 「マスターテーブル読込」を選択します。
- 2) 「追加項目の編集」ダイアログが開きます。

名前	地域	*			
☑川崎市 第4種	神奈川県				
☑東京都 10m第1種	東京都				
✓東京都 15m第1種	東京都				
☑ 東京都 17m第1種	東京都				
☑ 東京都 20m第1種	東京都				
☑ 東京都 14m第2種	東京都				
☑ 東京都 15m第2種	東京都				
☑ 東京都 17m第2種	東京都				
✓東京都 20m第2種	東京都				
☑ 東京都 22m第2種	東京都				

- 読込む項目にチェックを入れます。
  ※差分がある場合、デフォルトでは差分に全てチェックが入ります。
- 4) 「OK」を選択します。

## 2-5 地域リスト

○地域を表示します。

○47 都道府県が設定されています。

$\bigcirc$	2
地域	表示
全て	
北海道	V
青森県	V
秋田県	V
岩手県	V
名城県	V
山杉県	V
循島県	V
2次	V
群馬山	V
埼玉卓	v
東京都	v
千葉県	V
神奈川県	V
•	

番号	項目	概要
1	地域	地域を選択します
2	表示	チェックを入れると、対象製品で登録内容が選択できます

## 2-5-1 地域を追加する

- 1) 「地域リスト」より、「全て」以外の地域を選択します。
- 2) 「地域の追加」を選択します。
- 3) 「地域名の追加」ダイアログが開きます。

地域名の追加		×				
新しい名前を入力してください						
	ОК	キャンセル				

- 4) 追加する地域名を設定します。
- 5) 「OK」を選択します。

## 2-5-2 地域を削除する

[操作手順]

- 1) 「地域リスト」より、削除する地域を選択します。
- 2) 「地域の削除」を選択します。
- 3) 確認ダイアログが開きます。

ADS 環境設定	$\times$
建択した地域を削除してよろしいですか	
(はい(Y) いいえ(N)	

4) 「はい」を選択します。

## 2-5-3 地域名を変更する

- 1) 「地域リスト」より、地域名を変更する地域を選択します。
- 2) 「地域名の変更」を選択します。
- 3) 「地域名の変更」ダイアログが開きます。

地域名の変更	×
新しい名前を入力してください	
東京都	
ОК	キャンセル

- 4) 変更する地域名を設定します。
- 5) 「OK」を選択します。

## 2-6 登録内容リスト

○「高度地区」または「緯度経度」で表示内容が異なります。

## 2-6-1 高度地区

○「ツールバー」より、「高度地区」を選択します。

1	2	3	4	5	6	$\overline{O}$	8	9	10	(11)	(12)
名前	地域	方向	基準辺	タイプ	A1	A2	B1	B2	B3	C1	C2
東京都 第1種	東京都	南北軸	道路境2	一つ折れ	0.600		5.000				
東京都 第2種	東京都	南北軸	道路境2	一つ折れ	1.250		5.000				
東京都 第3種	東京都	南北軸	道路境2	二つ折れ	1.250	0.600	10.000	20.000		8.000	
横浜市 第1種	神奈川県	南北軸	道路中心	二つ折れ	0.600	0.000	5.000	10.000		10.000	
横浜市 第2種	神奈川県	南北軸	道路中心	二つ折れ	0.600	0.000	5.000	12.000		11.667	
横浜市 第3種	神奈川県	南北軸	道路中心	二つ折れ	0.600	0.000	7.000	15.000		13.333	

番号	項目		概要				
1	名前	高度地区の名	高度地区の名前を表示します				
2	地域	高度地区を登	録した地域を表示します				
		高度斜線の適	用方向を表示します				
3	方向	南北軸	真北方向に高度斜線を適用します				
		辺垂直	各敷地境界線から垂直方向に高度	5斜線を適用します			
		道路境界線の	場合の、高度斜線の適用位置を表示	礼ます			
	甘涎	道路境1	道路境界線から高度斜線を適用し	ます			
(4)	基準辺	道路境2	前面道路の反対側の境界線から高	「度斜線を適用します			
		道路中心	道路中心 道路中心線から高度斜線を適用します				
		高さ制限のタイ					
		一つ折れ	一つ折れの高度斜線です				
5	タイプ	二つ折れ	二つ折れの高度斜線です				
		三つ折れ	三つ折れの高度斜線です				
		絶対高さ	絶対高さによる高さ制限です				
6	A1	一つ折れ目の	斜線勾配を表示します				
7	A2	二つ折れ目の	斜線勾配を表示します	A2			
8	B1	一つ折れ目の立上り高さを表示します					
9	B2	二つ折れ目の立上り高さを表示します A1 22					
10	B3	三つ折れ目の	立上り高さを表示します				
(11)	C1	一つ折れ目の	立上りから二つ折れ目の距離を表				
Ű		示します		<mark>د1 بر 22 ب</mark>			
12	C2	二つ折れ目から三つ折れ目の距離を表示します					

2-6-1-1 高度地区を追加する

[操作手順]

- 1) 「地域リスト」より、高度地区を追加する地域を選択します。
- 2) 「項目の追加」を選択します。
- 3) 「高度地区の編集」ダイアログが開きます。

高度地区の編集					×
名称: 方向: 南北軸 基準辺: 道路境1 タイプ: 一つ折れ	•		A1 B1		83
A1: 0.000 m	B1: 0.0	00 m	C1:	0.000	m
A2: 0.000 m	B2: 0.0	00 m	C2:	0.000	m
	B3: 0.0	00 m			
		OK		キャンセル	ŀ

※設定内容は「登録内容リスト」の項目に準じます。

- 4) 追加する高度地区の名称を設定します。
- 5) 各種項目を設定します。
- 6) 「OK」を選択します。

2-6-1-2 高度地区を複写する

[操作手順]

- 1) 「地域リスト」より、複写する高度地区が登録されている地域を選択します。
- 2) 「登録内容リスト」より、複写する高度地区を選択します。
- 3) 「項目の複写」を選択します。
- 4) 「高度地区の編集」ダイアログが開きます。

高度地区の編集	×
名称: 東京都 第1種 方向: 南北軸 基準辺: 道路境2 タイプ: 一つ折れ マ	A1 B1 C1, C2
A1: 0.600 m B1:	5.000 m C1: 0.000 m
A2: 0.000 m B2:	0.000 m C2: 0.000 m
B3:	0.000 m
	OK キャンセル

※設定内容は「登録内容リスト」の項目に準じます。 ※複写元の項目内容が反映されています。

- 5) 複写する高度地区の名称を設定します。
- 6) 各種項目を設定します。
- 7)「OK」を選択します。

### 2-6-1-3 高度地区を編集する

[操作手順]

- 1) 「地域リスト」より、編集する高度地区が登録されている地域を選択します。
- 2) 「登録内容リスト」より、編集する高度地区を選択します。
- 3) 「項目の編集」を選択します。
- 4) 「高度地区の編集」ダイアログが開きます。

高度地区の	)編集						×
名称: 方向: 基準辺: タイプ:	東京都 第1和 南北軸 道路境2 一つ折れ						83
A1:	0.600 m	B1:	5.000	m	C1:[	0.000	m
A2:	0.000 m	B2:	0.000	m	C2:[	0.000	m
		B3:	0.000	m			
				ОК		キャンセル	,

※設定内容は「登録内容リスト」の項目に準じます。 ※選択した高度地区の項目内容を表示します。

- 5) 各種項目を設定します。
- 6) 「OK」を選択します。

#### 2-6-1-4 高度地区を削除する

[操作手順]

- 1) 「地域リスト」より、削除する高度地区が登録されている地域を選択します。
- 2) 「登録内容リスト」より、削除する高度地区を選択します。
- 3) 「項目の削除」を選択します。
- 4) 確認ダイアログが開きます。



5) 「はい」を選択します。

#### 2-6-1-5 高度地区の登録地域を移動する

[操作手順]

- 1) 「地域リスト」より、移動する高度地区が登録されている地域を選択します。
- 2) 「登録内容リスト」より、移動する高度地区を選択します。
- 3) 「地域の移動」を選択します。
- 4) 「都道府県を移動」ダイアログが開きます。

都道府県を移動		×
移動先の地域を運	訳してください	
東京都		•
		- hand and
	OK	キャンセル

- 5) プルダウンメニューより、移動する地域を選択します。
- 6) 「OK」を選択します。

#### 2-6-2 緯度経度

○「ツールバー」より、「緯度経度」を選択します。

名前	地域	緯度(度)	緯度(分)	緯度(秒)	経度(度)	経度(分)	経度(秒)
東京都	東京都	36	0	0	139	45	0
大阪市	大阪府	35	0	0	135	31	0
横浜市	神奈川県	35	40	0	139	39	0
名古屋市	愛知県	35	15	0	136	55	0
福岡市	福岡県	34	0	0	130	23	0
札幌市	北海道	43	3	0	141	20	0
仙台市	宮城県	38	30	0	140	45	0
京都市	京都府	35	1	0	135	44	0
千葉市	千葉県	36	0	0	140	7	0
1							

#### 2-6-2-1 緯度経度を追加する

- 「地域リスト」より、緯度経度を追加する地域を選択します。
  ※「全て」以外の地域を選択します。
- 2) 「項目の追加」を選択します。
- 3) 「緯度・経度の編集」ダイアログが開きます。

緯度・経度の編集	×
名称:	
北緯: 0 🕂 度 🛛 🕂 分	●∃秒
東経:│   ○	┃ □弐秒
ОК	キャンセル

※設定内容は「登録内容リスト」の項目に準じます。

- 4) 追加する緯度経度の名称を設定します。
- 5) 各種項目を設定します。
- 6) 「OK」を選択します。

#### 2-6-2-2 緯度経度を複写する

[操作手順]

- 1) 「地域リスト」より、複写する緯度経度が登録されている地域を選択します。
- 2) 「登録内容リスト」より、複写する緯度経度を選択します。
- 3) 「項目の複写」を選択します。
- 4) 「緯度・経度の編集」ダイアログが開きます。

緯度・経度の編集	×
名称: 東京都	]
北緯: 36 🛨 度 🛛 🛨 分	0 ÷ 秒
東経: 139 → 度 45 → 分	0 🕂 秒
ОК	キャンセル

※設定内容は「登録内容リスト」の項目に準じます。 ※複写元の項目内容が反映されています。

- 5) 複写する緯度経度の名称を設定します。
- 6) 各種項目を設定します。
- 7) 「OK」を選択します。

### 2-6-2-3 緯度経度を編集する

[操作手順]

- 1) 「地域リスト」より、編集する緯度経度が登録されている地域を選択します。
- 2) 「登録内容リスト」より、編集する緯度経度を選択します。
- 3) 「項目の編集」を選択します。
- 4) 「緯度・経度の編集」ダイアログが開きます。

緯度・経度の編集 ×
名称: 東京都
北緯: 36 🛨 度 🛛 🛨 分 📃 0 🛨 秒
東経: 139 <del>〕</del> 度 45 <del>〕</del> 分 0 <del>〕</del> 秒
OK キャンセル

※設定内容は「登録内容リスト」の項目に準じます。 ※選択した緯度経度の項目内容を表示します。

- 5) 各種項目を設定します。
- 6) 「OK」を選択します。

#### 2-6-2-4 緯度経度を削除する

[操作手順]

- 1) 「地域リスト」より、削除する緯度経度が登録されている地域を選択します。
- 2) 「登録内容リスト」より、削除する緯度経度を選択します。
- 3) 「項目の削除」を選択します。
- 4) 確認ダイアログが開きます。



5) 「はい」を選択します。

### 2-6-2-5 緯度経度の登録地域を移動する

- 1) 「地域リスト」より、移動する緯度経度が登録されている地域を選択します。
- 2) 「登録内容リスト」より、移動する緯度経度を選択します。
- 3) 「地域の移動」を選択します。
- 4) 「都道府県を移動」ダイアログが開きます。

都道府県を移動	×
移動先の地域を選択してください	
東京都	•
	La state
OK	キャンセル

- 5) プルダウンメニューより、移動する地域を選択します。
- 6)「OK」を選択します。

## 2-7 その他

2-7-1 環境設定テーブルファイルの保存先

○環境設定テーブルファイル(環境設定.xml)は下記のフォルダに保存されます。 ○対象製品は全て下記フォルダ内の環境設定テーブルファイルを適用します。

環境設定テーブルファイル保存フォルダ		
Ver1	C:¥ProgramData¥EPCOTSoftware¥ADSSeries	
Ver2	C:¥Users¥(ログイン名)¥Documents¥EPCOTSoftware¥ADSSeries	

## 2-7-2 項目の保存ができない場合

○保存フォルダに、環境設定テーブルファイル(環境設定.xml)がありません。 ○他 PC に保存されている環境設定テーブルファイルをコピーする等して下さい。

 $<\!\mathrm{Memo}\!>$ 

- ・本書およびこのプログラムの運用上のトラブルについては、責任を負いかねます。
- ・本書およびこのプログラムの内容は、予告なしに変更することがあります。

<sup>・</sup>本書およびこのプログラムは、著作権上、生活産業研究所株式会社に無断で使用、複製することはできません。

<sup>・</sup>このプログラムは、使用する本人がバックアップの為にコピーする場合を除き、コピーすることを禁じます。

製作・発行 生活産業研究所株式会社 〒153-0043 東京都目黒区東山 1-6-7 フォーラム中目黒

2019年1月初版

ADS 環境設定 Windows 版リファレンスマニュアル